

bewello

Electric dehumidifier

Elektrischer Luftentfeuchter

Elektromos páramentesítő készülék

Elektrický pohlčovač pary

Elektrický pohlčovač pary

Dezumidificator electric



**USER MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
/ NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / MANUAL DE UTILIZARE**

Product Nr. BW2011C

EN

DE

HU

CZ

SK

RO




Dear Customer! Thank you for choosing our product, we hope you will enjoy using it for a long time.

Get healthy air in your home or office! Setting and maintaining the right air humidity is an essential tool to do this. Bewello's dehumidifier effectively collects moisture in the air, preventing humid, musty air, condensation and mould. The large tank provides infrequent emptying and the included drainage tube provides vapour collection without emptying. With its low power consumption and quiet operation, the unit is designed for continuous vapour collection, so it won't disturb the peace and quiet of your home while it's running. When the tank is full of water, the device automatically switches off. With the environmental consciousness in mind, you can even use the collected water to water plants in your home. It can be an ideal choice for humid environments or rooms where you often experience condensation.

- High capacity tank
- Operation without emptying
- With drainage pipe
- LED indicator
- Continuous, quiet operation
- Energy saving, environmentally conscious operation
- No need to buy refillable pills
- Compact size
- Designed to look good in any home environment

Recommended use:	>60% humidity, ~20 m ² , minimum 15 °C
Water tank capacity:	750 ml
Efficiency:	300 ml / day (depends on the air humidity)
Operating noise level:	~40 dB
Size:	230 x 160 x 150 mm
Cable length:	150 cm
Material:	Plastic
Colour:	White
Protection:	IP20

1. Ventilation grid (output side)
2. On/Off button
3. Feedback LED (blue on, red tank full)
4. Ventilation grid (input side)
5. Watertank
6. DC power cable plug
7. Drainage pipe



Energy source:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Power:	22,5 W
Adapter output:	DC 9V, 2.5A

Symbols explanation:

	Danger! The safety instructions marked with this symbol must be strictly observed. Failure to do so can lead to serious and far-reaching damage to health and immeasurable financial losses.
	Important information! Here you will find explanatory information and tips to help you get the most out of your device
	Read the instruction manual carefully!
	The device must not be covered!
	Do not dispose of the product together with household waste, but hand it in at the local collection point for recycling!
	Indication of waste sorting!
	Environmentally friendly disposal of packaging!
	Protect from moisture!
	Set the packaging unit to the top!
	Fragile packaged goods!

	Do not use in bath tubs, shower stalls or near containers containing liquids, and near water blocks
	Risk of electric shock!

 **Danger:** Warning of an emergency situation involving serious injury or death.

 **Warning:** to indicate potentially dangerous situations that could result in serious injury or death.

 **Caution:** Warnings for minor injury emergencies.

 **Attention:** Warning of emergencies involving financial damages.

INSTALLATION:

Water collecting options:

1. In tank
2. By using a drainage pipe

If you want to use the appliance with the drainage pipe, remove the accessory container and connect the drainage pipe to the appliance with the black end. Ensure that the hose is fixed so that the water can drain freely to the place where it is needed.

Place the dehumidifier on a horizontal, stable, dry surface. Make sure that the appliance is stable, placed in a place where it can't be accidentally dropped, caught in the mains cable and possibly pulled down by it. The power plug should be easily accessible so that the device can be easily unplugged if necessary. The mains plug of the appliance must only be connected to a socket with a compatible voltage level. Connect the device and turn it on using the power button on the front.

The green indicator LED indicates that the appliance is working properly and that steam is being collected. If the LED turns red, the water tank of the appliance is full, it is necessary to empty the tank to continue collecting steam. After emptying, please press the power button again to continue.

WARNINGS

 **General advice:** Danger of suffocation! Please keep the packaging of the appliance out of the reach of children as it may lead to suffocation. The appliance may only be used by adults, the storage location must be chosen in such a way that children cannot accidentally access it. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The device may only be used for its intended purpose! When using, pay attention to the physical safety and safety of those around you (especially children). The device may only be used by persons who have read, understood and are able to operate this device in accordance with the operating instructions! People with reduced mental, physical or sensory capabilities must not use the device!

Children should not use the appliance!

 Do not use the device if you have previously dropped or struck it and it is visibly damaged! It is strictly forbidden to modify or disable safety devices, use as intended!

We recommend that you keep the windows and room doors closed during use. Keep in mind that the room temperature may rise slightly during use. Be careful not to cover the ventilation openings of the device with anything, keep them clean so that the air can flow as efficiently as possible. Use a chemical-free,

slightly damp cloth to clean the device. The appliance must be powered off before cleaning. Make sure that no water accidentally gets inside the appliance.

 **Risk of electric shock:** Never operate the appliance with wet, wet hands! Touching the device, including the power plug and cable, with wet hands is strictly prohibited! The device may only be connected to AC power with the correct voltage. Only connect the appliance to a mains socket that is safe to operate or has been installed by a specialist in accordance with IEC 60364-1. The device may only be operated under supervision. Do not use the appliance near a bathtub, shower, swimming pool or sink containing water!

Before each use, make sure that the appliance and the mains cable and connectors are intact! Only undamaged devices may be operated! If you experience any damage, do not use the appliance, contact a specialist! During use, pay attention to the integrity of the power cord, avoid edges or objects that can damage the surface of the cord. Avoid the use of extension cords or splitters, as they are a source of danger during operation. Use only splash-proof extension cords with a cross-section of at least 3 x 1 mm². Always unplug the appliance when not in use. Maintenance work must only be carried out with the mains plug removed.

OPERATION

 Do not fill the tank with detergent! Use the appliance only above freezing temperature 0 °C to avoid condensation and electric shock. Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains! The device should only be used indoors,

protected from environmental factors. (IP20)

Always operate and store the device as described! Always check the integrity of the appliance, cable, plug and accessories! Do not use the device in case of damage! Use the dehumidifier only on a horizontal, stable surface! Be careful not to move or rotate the appliance if there is water in the appliance, as this may lead to electrical damage or short circuits! Be careful not to move or rotate the appliance if there is water in the appliance, as this may lead to electrical damage or short circuits! If the unit is accidentally moved or overturned, immediately disconnect the power supply (~ 230V) and allow the unit to dry for at least 48 hours. (Do not use hair dryers, radiators or other radiators during drying) First, make sure that the appliance is completely dry before next use! Do not expose the device to radiant heat (sunshine, radiator, etc.). Do not reach into the slots of the guard during operation with any object, as there is a risk of accident! Do not cover the device with any material! Do not disassemble the device! It is forbidden to change the parameters of the device!

The manufacturer and distributor shall not be liable for any damage resulting from improper use.

Storage

Store in a cool, dry place. Do not throw away the product box. You can use it to store the device when not in use. Warning! Do not put the product back in its box until it has cooled down properly.



— Proper disposal of the device

(Electrical device)

(Applicable in the European Union and all other European countries participating in separate collection) According to Directive 2012/19/EU, electrical waste and appliances must not be disposed of as household waste. Old appliances should be placed in a collection to maximise the recycling of materials and reduce their impact on human health and the environment. The crossed-out bin symbol is displayed on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should contact their local authorities for more information.

Lieber Kunde! Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, wir hoffen, dass Sie lange Freude daran haben werden.


Sorgen Sie für gesunde Luft in Ihrem Haus oder Büro! Die richtige Luftfeuchtigkeit einzustellen und aufrechtzuerhalten, ist ein wichtiges Werkzeug, um dies zu erreichen. Der Luftentfeuchter von Bewello sammelt effektiv die Feuchtigkeit in der Luft und verhindert so feuchte, muffige Luft, Kondensation und Schimmel. Der große Tank ermöglicht ein seltenes Entleeren, und der mitgelieferte Ablaufschlauch sorgt für eine Dampfabsaugung ohne Entleerung. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seinem leisen Betrieb ist das Gerät für eine kontinuierliche Dampfabsaugung ausgelegt, so dass es die Ruhe in Ihrem Zuhause nicht stört, während es in Betrieb ist. Wenn der Tank mit Wasser gefüllt ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Mit Blick auf die Umwelt können Sie das aufgefangene Wasser sogar zum Gießen von Pflanzen in Ihrem Haus verwenden. Ideal für feuchte Umgebungen oder Räume, in denen sich häufig Kondenswasser bildet.

- Tank mit großem Fassungsvermögen
- Betrieb ohne Entleerung
- Mit Abflussrohr
- LED Anzeige
- Kontinuierlicher, leiser Betrieb
- Energieeffizienter, umweltbewusster Betrieb
- Keine Notwendigkeit, nachfüllbare Tabletten zu kaufen
- Kompakte Größe
- Entworfen, um in jeder Wohnumgebung gut auszusehen

Energiequelle:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistung:	22,5 W
Adapter Ausgang:	DC 9V, 2.5A

Empfohlene Verwendung:	>60% Feuchtigkeit, ~20 m ² , minimum 15 °C
Fassungsvermögen des Wassertanks:	750 ml
Effizienz:	300 ml / Tag (abhängig von der Luftfeuchtigkeit)
Betriebsgeräuschpegel:	~40 dB
Größe:	230 x 160 x 150 mm
Kabellänge:	150 cm
Material:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Schutz:	IP20

1. Lüftungsgitter (Ausgangsseite)
2. Einschalttaste / Ausschalttaste
3. Rückmelde-LED (blau - eingeschaltet, rot - Tank voll)
4. Lüftungsgitter (Eingangsseite)
5. Wassertank
6. DC-Stromkabelstecker
7. Abflussrohr



Zeichenerklärung:

	Gefahr! Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden. Ihre Missachtung kann zu schwerwiegenden und weitreichenden gesundheitlichen Schäden und unermesslichen finanziellen Schäden führen.
	Wichtige Informationen! Hier finden Sie erklärende Informationen und Tipps, die Ihnen helfen, das Gerät optimal zu nutzen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
	Das Gerät darf nicht abgedeckt werden
	Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern geben Sie es zur Wiederverwertung an der örtlichen Sammelstelle ab!
	Anzeige der Abfallauswahl!
	Umweltfreundliche Entsorgung von Verpackungen
	Vor Feuchtigkeit schützen!
	Einstellung der Verpackungseinheit oben
	Zerbrechliche verpackte Waren

	Nicht in Badewannen, Duschen oder in der Nähe von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, oder in der Nähe von Waschbecken zu verwenden
	Stromschlaggefahr!

 **Gefahr:** Warnung vor einer Gefahrensituation mit schweren Verletzungen oder Tod.

 **Warnung:** Kennzeichnet potenziell gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

 **Achtung:** Warnhinweise für Notfälle mit leichten Verletzungen.

 **Hinweis:** Warnung vor Notfällen mit Sachschäden.

INSTALLATION:

Optionen zur Wassergewinnung:

1. Im Tank
2. Über ein Abflussrohr

Wenn Sie das Gerät mit dem Abwasserschlauch verwenden möchten, nehmen Sie den Zubehörbehälter ab und schließen Sie den Abwasserschlauch mit dem schwarzen Ende an das Gerät an. Achten Sie darauf, dass der Schlauch so befestigt ist, dass das Wasser ungehindert dorthin ablaufen kann, wo es benötigt wird.

Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine horizontale, stabile, trockene Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil ist, an einem Ort aufgestellt wird,

wo es versehentlich nicht herunterfällt, nicht im Netzkabel eingeklemmt bzw. runtergezogen wird. Der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein, damit Sie ihn bei Bedarf problemlos ausziehen können. Der Netzstecker des Geräts darf nur an eine Steckdose mit kompatibelem Spannungswert angeschlossen werden. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es mit der Einschaltetaste auf der Vorderseite ein.

Die grüne Status-LED zeigt an, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und Luft entfeuchtet wird. Wenn die LED rot leuchtet, ist der Wassertank im Gerät voll und der Tank muss entleert werden. Drücken Sie nach dem Entleeren die Einschaltetaste erneut, um fortzufahren.

WARNUNGEN

 **Allgemeine Hinweise:** Erstickungsgefahr. Bitte bewahren Sie die Verpackung des Geräts außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da dies zum Erstickten führen kann. Das Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Der Aufbewahrungsort muss so gewählt werden, dass Kinder versehentlich darauf nicht zugreifen können. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden! Achten Sie beim Gebrauch auf die körperliche Unversehrtheit und Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung (insbesondere von Kindern). Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben, und die es dementsprechend bedienen können. Personen mit eingeschränkten geistigen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten dürfen das Gerät nicht benutzen. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.

 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie es zuvor fallen gelassen oder aus Versehen getroffen haben und es sichtbar beschädigt ist. Es ist verbindlich, Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsgemäß zu verwenden. Es ist streng verboten, diese zu modifizieren oder zu deaktivieren!

Es wird empfohlen, die Fenster und Zimmertüren während des Gebrauchs geschlossen zu halten. Beachten Sie, dass die Raumtemperatur während des Gebrauchs leicht ansteigen kann. Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht abzudecken. Halten Sie sie sauber, damit die Luft so effizient wie möglich strömen kann. Reinigen Sie das Gerät mit einem chemikalienfreien, leicht feuchten Tuch. Das Gerät muss vor der Reinigung von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser versehentlich in das Gerät gelangt.

  **Stromschlaggefahr:** Betreiben Sie das Gerät niemals mit nassen, feuchten Händen. Es ist strengstens verboten, das Gerät einschließlich Netzstecker und Kabel mit nassen Händen zu berühren. Das Gerät darf an Wechselstrom nur mit der richtigen Spannung angeschlossen werden. Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an, die betriebssicher ist oder von einem Spezialisten gemäß IEC 60364-1 installiert wurde. Das Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Schwimmbades oder einer Spüle.

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Gerät und der Netzstecker intakt sind. Verwenden Sie nur unbeschädigte Geräte. Wenn Sie Schäden feststellen, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Achten Sie während des Gebrauchs auf die Integrität des Netzkabels und vermeiden Sie Kanten oder Gegenstände, die die

Kabeloberfläche beschädigen können. Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Steckdosenleisten, da diese während des Betriebs ein Risikofaktor darstellen. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit Schutz vor Spritzwasser und mit einem Querschnitt von mindestens 3 x 1 mm². Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis, wenn Sie es nicht benutzen. Wartungsarbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker durchgeführt werden.

BETRIEB:

 Füllen Sie den Tank nicht mit Reinigungsmittel. Verwenden Sie das Gerät nur über dem Gefrierpunkt 0 °C, um Kondensation und Stromschlag zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromquelle angeschlossen ist. Das Gerät darf nur in Innenräumen, vor Umwelteinflüssen geschützt verwendet werden. (IP20)

Betreiben und lagern Sie das Gerät immer entsprechend den Angaben. Überprüfen Sie immer die Integrität von Gerät, Kabel, Stecker und Zubehör. Verwenden Sie das Gerät im Schadensfall nicht. Verwenden Sie den Luftentfeuchter nur auf einer horizontalen, stabilen Oberfläche. Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu bewegen oder zu drehen, wenn sich Wasser im Gerät befindet, da dies zu elektrischen Schäden oder Kurzschlüssen führen kann. Leeren Sie das Gerät, bevor Sie es bewegen. Wenn das Gerät versehentlich verschoben oder umgekippt wird, trennen Sie sofort die Stromversorgung (~ 230V) und lassen Sie das Gerät mindestens 48 Stunden trocknen. (Verwenden Sie keine Haartrockner, Heizkörper oder andere Wärmestrahler.) Stellen Sie beim nächsten Gebrauch sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist. Setzen Sie das Gerät keiner Strahlungswärme aus (Sonnenlicht, Heizkörper etc.)

Wenden Sie sich bei Bedarf an eine Servicestelle.

Berühren Sie während des Betriebs nicht die Lücken des Schutzgitters, da es gefährlich ist. Decken Sie das Gerät nicht mit Material ab. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Es ist verboten, die Parameter des Geräts zu verändern.

Der Hersteller und der Händler haften nicht für Schäden einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung.

Lagerung

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Werfen Sie den Produktkarton nicht weg. Sie können ihn verwenden, um das Gerät aufzubewahren, wenn es nicht benutzt wird. Vorsicht Legen Sie das Gerät erst wieder in die Verpackung, wenn es ausreichend abgekühlt ist.



Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts (Elektrogerät)

(Gilt in der Europäischen Union und allen anderen europäischen Ländern, die an der getrennten Sammlung teilnehmen) Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU dürfen Elektroschrott und Elektrogeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte sollten einer Sammlung zugeführt werden, um die Wiederverwertung von Materialien zu maximieren und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, für die eine getrennte Sammlung vorgeschrieben ist. Für weitere Informationen sollten sich die Verbraucher an ihre örtlichen Behörden wenden.


Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli használatában.

Legyen egészséges otthonának, irodájának levegője! A levegő megfelelő páratartalmának beállítása és szinten tartása nélkülözhetetlen eszköze ennek. A Bewello páratlanító készüléke hatékonyan gyűjti össze a levegőben található nedvességet, ezáltal megakadályozható a páras, dohos levegő, valamint a páralecsapódás, penészesedés kialakulása. A nagyméretű tartály ritka ürítést, a tartozék vízelvezető cső, ürítés nélküli páragyűjtést biztosít. Az eszközt alacsony energiafogyasztásával és halk működésével folyamatos páragyűjtésre tervezték, így működés közben sem zavarja otthona nyugalját. Ha a tartály megtelt vízzel az eszköz automatikusan kikapcsol. A környezettudatosságot szem előtt tartva az összegyűjtött vízzel akár otthona növényeit is meglocsolhatja. Ideális választás lehet páras környezetbe vagy olyan helyiségekbe, ahol gyakran tapasztal páralecsapódást.

- Nagykapacitású tartály
- Ürítés nélküli üzemeltetés
- Vízelvezető csővel
- LED visszajelzés
- Folyamatos, csendes üzemeltetés
- Energiatakarékos, környezettudatos működés
- Nem szükséges utántöltő tablettát venni
- Kompakt méret
- Formatervezett, bármely lakókörnyezetben jól mutat

Adapter kimenet:	DC 9V, 2.5A
Ajánlott felhasználás:	>60% páratartalom, ~20 m ² , minimum 15 °C
Vízartály űrtartalma:	750 ml
Hatékonyág:	300 ml / nap (függ a levegő páratartalmától)
Működési zajszint:	~40 dB
Méret:	230 x 160 x 150 mm
Kábel hossz:	150 cm
Anyag:	Műanyag
Szín:	Fehér
Védelem:	IP20

1. Szellőzőrács (kimeneti oldal)
2. Bekapcsológomb / kikapcsológomb
3. Visszajelző LED
(kék bekapcsolva, piros tartály tele)
4. Szellőzőrács (bemeneti oldal)
5. Vízartály
6. DC tápkábel csatlakozó
7. Vízelvezető cső



Energiaforrás:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítmény:	22,5 W

Jelmagyarázat:

	Figyelem, veszély! Az ezzel a szimbólummal jelölt biztonsági előírásokat feltétlenül figyelembe kell venni. Figyelmen kívül hagyásuk súlyos és messzire nyúló egészségi ártalmakat, valamint mérhetetlen anyagi károkat okozhat.
	Fontos Információ! Itt magyarázó információkat és tippeket talál, amelyek segítik Önt ezen készülék optimális használatában.
	Olvassa el a kezelési útmutatót!
	Ne takarja le a készüléket!
	A terméket ne a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítsa, hanem a helyi gyűjtőhelyen adja le az anyag hasznosítására.
	Hulladékszelektálás jelzése!
	A csomagolás környezetbarát ártalmatlanítása!
	Védje a nedvességtől!
	Csomagolási egység beállítása felül
	Törékeny csomagolt áru

	Fürdőkádban, zuhanyfülkében vagy folyadékot tartalmazó edények közelében, vizesblokkok közelében nem használható
	Áramütés veszély!

 **Veszély:** Súlyos sérülésekkel vagy halállal járó veszélyhelyzetre figyelmeztető jelölés.

 **Figyelmeztetés:** Olyan esetlegesen veszélyes szituációk jelölése, amely súlyos sérüléssel vagy halállal járhat.

 **Vigyázat:** Könnyebb sérüléssel járó veszélyhelyzetekre történő figyelmeztetések.

 **Figyelem:** Anyagi károkkal járó veszélyhelyzetekre történő figyelmeztetés.

BEÜZEMELÉS:

Vízgyűjtési lehetőségek:

1. Tartályba
2. Vízelvezető cső segítségével

Amennyiben a vízelvezető csővel kívánja használni a készüléket, távolítsa el a tartozék tartályt és csatlakoztassa a vízelvezető csövet a fekete végződéssel a készülékhez. Gondoskodjon a cső rögzítéséről, hogy a víz szabadon tudjon távozni az Önnek megfelelő helyre.

Helyezze vízszintes, stabil, száraz felületre a páragyűjtőt. Ügyeljen arra, hogy a készülék stabilan álljon, olyan helyre helyezze ahol elkerülhető,

hogy véletlenül leessen, beleakadjanak a hálózati kábelébe és esetleg lerántsák. A hálózati csatlakozó jól hozzáférhető helyen legyen, hogy szükség esetén könnyen áramtalanítani lehessen az eszközt.

A készülék tápellátását szolgáló csatlakozót csak az azzal kompatibilis feszültségi szinttel ellátott aljzathoz szabad csatlakoztatni. Csatlakoztassa az eszközt és kapcsolja be a elején lévő bekapcsoló gomb segítségével.

A zöld visszajelző LED jelzi, hogy a készülék megfelelően működik és folyamatban van a páragyűjtés. Ha a LED piros színre vált a készülék víztartálya megtelt, a páragyűjtés folytatásához a tartály kiürítése szükséges. A kiürítést követően, kérjük, nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot a folytatáshoz.

FIGYELMEZTETÉSEK

 **Általános tanácsok:** Fulladásveszély! Kérjük a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.

A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni! A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használhatják akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket!

Gyermekek nem használhatják a készüléket!

 **Ne használja a készüléket ha korábban elejtette vagy odaütötte valamihez és szemmel láthatóan károsodott az!** A biztonsági berendezéseket kötelező rendeltetésszerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos!

Használat közben javasoljuk, hogy tartsa bezárva az ablakokat és a helyiség ajtait. Ne feledje használat során a helyiség hőmérséklete kismértékben emelkedhet. Ügyeljen arra, hogy az eszköz szellőzőnyílásait ne takarja el semmivel, tartsa ezeket tisztán, hogy a levegő a lehető leghatékonyabban tudjon áramolni. A készülék tisztításához vegyszermentes, enyhén nedvesített törölkendőt használjon. Tisztítás előtt a készüléket feszültség mentesíteni kell. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe véletlenül se jusson víz.

 **Áramütésveszély:** Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! A készülék megérintése, beleértve a hálózati dugóját és kábelét is nedves kézzel szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő feszültséggel rendelkező váltóáramhoz szabad csatlakoztatni. Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve, illetve szakember telepítette IEC 60364-1 szabvány alapján. A készüléket csak felügyelet alatt szabad üzemeltetni. Ne használja a készüléket, vizet tartalmazó kád, zuhanyzó, medence, mosogató közelében!

Minden használat előtt győződjön meg a készülék és a hálózati kábel, csatlakozó sértetlenségéről! Csak sértetlen készüléket szabad üzemeltetni! Ha bármilyen sérülést tapasztal, a készüléket tilos

használni, forduljon szakszervizhez! A használat során ügyeljen a hálózati kábel épségére, kerülje az olyan éleket, tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak a kábel felületén. Kerülje a hosszabbító kábelek, elosztók használatát, mert veszélyforrásnak minősülnek az üzemeltetés során. Csak olyan fröccsenő víz ellen védett hosszabbító kábeleket használjon amelynek keresztmetszete legalább 3 x 1 mm². A készüléket mindig csatlakoztassa le a villamos hálózatról ha nem használja. Karbantartási munkákat csak kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett szabad végezni.

ÜZEMELTETÉS:

 Tisztítószert ne töltsön be a tartályba! Csak fagypont, 0°C felett használja a készüléket a páralecsapódás és áramütés elkerülése érdekében. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramforráshoz! A készüléket csak fedett helyen, a környezeti tényezőktől megóvva szabad használni. (IP20)

A készüléket mindig a leírásnak megfelelően üzemeltesse és tárolja! Minden esetben ellenőrizze a készülék, a kábel, a csatlakozó és a tartozékok sértetlenségét! Károsodás esetén ne használja a készüléket! Csak vízszintes, stabil felületen használja a páramentesítőt! Ügyeljen arra, hogyha víz van a készülékben ne mozgassa, forgassa a készüléket, mert elektromos meghibásodáshoz, zárlathoz vezethet! Üritse ki a tartályt mielőtt áthelyezi, mozgatja a készüléket! Ha a készülék véletlenül elmozdult, felborult, azonnal szüntesse meg a tápellátást (~230V) és hagyja a készüléket legalább 48 órán át kiszáradni. (Ne használjon hajszárítót, radiátort és egyéb hőszugárzót a szárítás során) A következő használat előtt bizonyosodjon meg

róla, hogy a készülék teljesen kiszáradt. Ne tegye ki a készüléket sugárzó hőhatásnak (napsütés, radiátor stb.) Szükség esetén kérjen szakmai segítséget szerviztől. Ne nyúljon be semmilyen tárggyal a védőrács réseibe működés közben, mert balesetveszélyes! A készüléket tilos bármilyen anyaggal letakarni! Ne szedje szét készüléket! Tilos a készüléket paramétereit módosítani!

A gyártó és forgalmazó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért vagy sérülésekért felelősséget nem vállal.

Tárolás

Száraz hűvös helyen tárolja. Ne dobja el a termék dobozát. Használhatja a készülék tárolására ha nem használja azt. Figyelem a készüléket csak akkor helyezze vissza dobozába ha az megfelelően lehült.



A készülék megfelelő ártalmatlanítása (Elektromos készülék)

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információról.


Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že bude dlouhodobě uspokojovat vaše potřeby.

Mějte zdravý vzduch ve vaší domácnosti a kanceláři! Pro nastavení a udržení správné vlhkosti vzduchu je tento přístroj ideální. Pohlcovač páry Bewello efektivně shromažďuje vlhkost ze vzduchu, čímž zabráňuje vlhkému, zatuchnutému vzduchu, jakož i tvorbě kondenzátu a plísní. přiložená trubice zajišťuje sběr páry bez vyprazdňování. Přístroj je svou nízkou spotřebou energie a tichým provozem určený k nepřetržitému sběru páry, takže ani během provozu nenarušuje klid vašeho domova. Pokud se nádrž naplnila, zařízení se automaticky vypne. S ohledem na životní prostředí můžete sklizenou vodou dokonce zalévat rostliny ve vaší domácnosti. Přístroj může být ideální volbou do vlhkých místností kde často dochází ke kondenzaci.

- Nádrž s velkou kapacitou
- Provoz bez vyprazdňování
- Trubice na odvádění vody
- LED kontrolka
- Neustálý, tichý provoz
- Energeticky úsporný, ekologický provoz
- Nemusíte nakupovat náhradní tablety
- Kompaktní rozměr
- Esteticky navrženo, vypadá dobře v kterékoli domácnosti

Doporučené využití:	>60% vlhkost, ~20 m ² , minimálně 15 °C
Objem nádrže na vodu:	750 ml
Účinnost:	300 ml / den (závisí na vlhkosti vzduchu)
Hlasitost provozu:	~40 dB
Rozměr:	230 x 160 x 150 mm
Délka kabelu:	150 cm
Materiál:	Plast
Barva:	Bílá
Třída ochrany:	IP20

1. Větrací mřížka (zadní strana)
2. Tlačítko na zapnutí / vypnutí
3. LED indikátor (modré je-li zapnuto, červené je-li nádrž plná)
4. Větrací mřížka (přední strana)
5. Nádrž na vodu
6. Konektor DC napájecího kabelu
7. Trubička odvádějící vodu



Zdroj energie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Výkon:	22,5 W
Výstup adaptéru:	DC 9V, 2.5A

Legenda:

	Pozor, nebezpečí! Bezpečnostní předpisy označené tímto symbolem je třeba vždy brát v úvahu. Jejich ignorování může vést k vážným, dlouhodobým zdravotním problémům, respektive k nevyčíslitelným materiálním škodám.
	Důležitá informace! Zde naleznete vysvětlující informace a tipy, které Vám pomohou při optimálním používání zařízení
	Přečtěte si tento návod k použití!
	Zařízení nikdy nezakrývejte!
	Zařízení nepatří do komunálního odpadu, předejte jej na sběrném místě k recyklaci.
	Značení recyklace odpadu!
	Ekologická likvidace odpadu!
	Chraňte před vlhkostí!
	Nastavení balicí jednotky nahoru

	Křehký produkt
	Zařízení nelze použít ve vaně, sprchovém koutě nebo v blízkosti nádob s tekutinami nebo v blízkosti vodních bloků.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

 **Nebezpečí:** Označení varující před nebezpečím vážného zranění nebo smrti.

 **Upozornění:** Označení potenciálně nebezpečných situací, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.

 **Opatrně:** Výstražná upozornění na nebezpečí menšího zranění

 **Pozor:** Varování před nebezpečnými situacemi s materiálními škodami.

UVEDĚNÍ DO PROVOZU:

Možnosti sběru vody:

1. Do nádrže
2. Pomocí vypouštěcí trubičky

Chcete-li použít zařízení s trubičkou, odstraňte připojenou nádrž a připojte trubičku s černým koncem k zařízení. Ujistěte se, že trubička je upevněna tak, aby voda mohla volně stékat na místo, které vám vyhovuje.

Umístěte zařízení na vodorovný, stabilní a suchý povrch. Ujistěte se, že je zařízení stabilní, umístěte jej na místo, kde můžete předejít náhodnému pádu, zamotání do napájecího kabelu a případnému vytržení. Sítová zástrčka by měla být na snadno

dostupném místě, aby bylo možné zařízení v případě potřeby snadno odpojit od napájení. Napájecí konektor zařízení se smí připojovat pouze do zásuvky s kompatibilní úrovní napětí. Připojte zařízení a zapněte jej pomocí tlačítka pro zapnutí na přední straně.

Zelený indikátor LED indikuje, že zařízení funguje správně a že se zachycuje pára. Pokud barva LED se změní na červenou, nádrž je plná, je třeba vyprázdnit nádrž, aby se pokračovalo ve sběru páry. Po vyprázdnění je třeba opět stisknout tlačítko pro zapnutí.

UPOZORNĚNÍ

 **Obecné rady:** Nebezpečí udusení! Balení zařízení držte mimo dosahu dětí, protože může způsobit udušení. Zařízení může používat jen dospělé osoby, místo skladování zvolte tak, abychom se k němu děti nemohli dostat. Se zařízením si děti nemohou hrát.

Zařízení lze používat pouze podle určení! Během používání dbejte na zdraví a bezpečnost lidí ve vašem okolí (zejména dětí). Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití. Porozuměli mu a mohou zařízení podle toho ovládat! Osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nesmí přístroj používat! Děti nemohou používat zařízení.

 Zařízení nepoužívejte, pokud dříve spadlo nebo na něco narazilo a je viditelně poškozeno! Bezpečnostní zařízení se musí používat podle určení, je přísně zakázáno je upravovat nebo odstraňovat! Během používání doporučujeme zavřít okna a dveře v místnosti. Nezapomeňte, že se teplota v místnosti může minimálně zvýšit. Ventilační otvory přístroje

určitě ničím nezakrývejte, udržujte je čisté, aby vzduch mohl proudit co nejefektivněji. K čištění zařízení používejte mírně vlhkou utěrku. Před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě. Dbejte na to, aby se voda náhodně nedostala dovnitř zařízení.

  **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:** Zařízení nikdy neprovozujte s mokrou, vlhkou rukou! Je přísně zakázáno dotýkat se zařízení, včetně jeho síťové zástrčky a kabelu, mokřýma rukama! Zařízení smí být připojeno pouze na střídavý proud se správným napětím. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky, o které jste přesvědčeni a která byla instalována odborníkem v souladu s normou IEC 60364-1. Zařízení lze používat pouze podle dohledem. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vany, sprchového koutu s vodou nebo umyvadla.

Před každým použitím se ujistěte, že zařízení a síťový kabel a konektor nejsou poškozeny! Používejte pouze nepoškozené zařízení! Pokud zpozorujete jakékoli poškození, je přísně zakázáno používat zařízení, vyhledejte odborný servis! Během používání dbejte na celistvost síťového kabelu, vyhýbejte se hranám a předmětům, které by mohly poškodit povrch kabelu. Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů a rozvaděčů, protože jsou zdrojem nebezpečí během provozu. Používejte pouze prodlužovací kabely odolné vůči stříkající vodě o průřezu minimálně 3 x 1 mm². Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej odpojte z elektrické sítě. Údržbové práce provádějte pouze na zařízení, které je odpojeno od elektrické sítě.

PROVOZOVÁNÍ:

 Do nádrže neplňte čisticí prostředky! Zařízení používejte pouze nad bodem mrazu 0 °C, abyste předešli kondenzaci a úrazu elektrickým proudem.

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připojen k elektrické síti! Zařízení lze používat pouze v interiéru, chráněné před vlivy prostředí. (IP20)

Zařízení vždy provozujte a skladujte podle předpisů! V každém případě zkontrolujte, zda je zařízení, kabel, konektor a příslušenství neporušené. V případě poškození nepoužívejte zařízení! Odvlhčovač používejte pouze na vodorovném, stabilním povrchu! Dbejte na to, že pokud je v zařízení voda, nehýbejte a neotáčejte zařízením, protože by mohlo dojít k elektrickému výpadku nebo zkratu! Nádrž vyprázdněte před pohybováním se zařízením. Dojde-li k náhodnému přemístění nebo převrácení zařízení, okamžitě vypněte napájení (~230 V) a nechte zařízení vyschnout alespoň 48 hodin (Nepoužívejte fén, radiátor, atd.). Před dalším použitím se ujistěte o tom, že je zařízení zcela vysušené. Nevystavujte zařízení sálavému teplu (sluneční světlo, radiátor atd.) V případě potřeby vyhledejte odborný servis. Během provozu nesahejte žádnými předměty do mezer ochranné mřížky, protože je to nebezpečné. Přístroj nezakrývejte žádným materiálem! Zařízení nerozebírejte. Je zakázáno měnit parametry zařízení!

Výrobce a distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním.

Skladování

Zařízení skladujte na suchém, chladném místě. Krabici produktu nevyhazujte. Můžete ji používat ke skladování, když zařízení nepoužíváte. Zařízení vložte do krabice pouze tehdy, pokud úplně vychladlo.



— Správná likvidace zařízení (elektrické zařízení)

(Platí v Evropské unii a všech ostatních evropských státech, které se účastní selektivního sběru) Podle směrnic 2012/19/EU není možné elektroodpad a spotřebiče vyhazovat do domovního odpadu. Stará zařízení musí být sbírána, aby se maximalizovala recyklace surovin, čímž se sníží jejich vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého koše je na všech produktech, pro které je povinen separovaný sběr. Spotřebitelé by si měli ověřit další informace u místních úřadů


Vážený zákazník! Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že dlhodobo bude uspokojovať vaše potreby.

Majte zdravý vzduch vo vašej domácnosti a kancelárii! Na nastavenie a udržanie správnej vlhkosti vzduchu je tento prístroj ideálny. Pohlcovač pary Bewello efektívne zhromažďuje vlhkosť zo vzduchu, čím zabráňuje vlhkému, zatuchnutému vzduchu, ako aj tvorbe kondenzátu a plesní. Veľká nádrž zaisťuje občasné vyprázdňovanie a priložená trubica zaisťuje zber pary bez vyprázdňovania. Prístroj je svojou nízkou spotrebou energie a tichou prevádzkou určený na nepretržitý zber pary, takže ani počas prevádzky nenarúša pokoj vášho domova. Ak sa nádrž naplnila, zariadenie sa automaticky vypne. S ohľadom na životné prostredie môžete zozbieranou vodou dokonca zalievať rastliny vo vašej domácnosti. Prístroj môže byť ideálnou voľbou do vlhkých miestností kde často dochádza ku kondenzácii.

- Nádrž s veľkou kapacitou
- Prevádzka bez vyprázdňovania
- Trubica na odvádzanie vody
- LED kontrolka
- Neustála, tichá prevádzka
- Energicky úsporná, ekologická prevádzka
- Nemusíte nakupovať náhradné tablety
- Kompaktný rozmer
- Esteticky navrhnuté, vyzerá dobre v ktorejkoľvek domácnosti

Odporúčané využitie:	>60% vlhkosť, ~20 m ² , minimálne 15 °C
Objem nádrže na vodu:	750 ml
Účinnosť:	300 ml / deň (fzavisí od vlhkosti vzduchu)
Hlasitosť prevádzky:	~40 dB
Rozmer:	230 x 160 x 150 mm
Dĺžka kábla:	150 cm
Materiál:	Plast
Farba:	Biela
Trieda ochrany:	IP20

1. Vetracia mriežka (zadná strana)
2. Tlačidlo na zapnutie / vypnutie
3. LED indikátor (modré ak je zapnuté, červené ak je nádrž plná)
4. Vetracia mriežka (predná strana)
5. Nádrž na vodu
6. Konektor DC napájacieho kábla
7. Trubička odvádzajúca vodu



Zdroj energie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Výkon:	22,5 W
Výstup adaptéru:	DC 9V, 2.5A

Legenda:

	Pozor, nebezpečenstvo! Bezpečnostné predpisy označené týmto symbolom je potrebné vždy brať do úvahy. Ich ignorovanie môže viesť k vážnym, dlhodobým zdravotným problémom, respektíve k nevyčísliteľným materiálnym škodám.
	Dôležitá informácia! Tu nájdete vysvetľujúce informácie a tipy, ktoré Vám pomôžu pri optimálnom používaní zariadenia.
	Prečítajte si tento návod na použitie!
	Zariadenie nikdy nezakrývajte!
	Zariadenie nepatrí do komunálneho odpadu, odovzdajte ho na zbernom mieste na recykláciu.
	Značenie recyklácie odpadu!
	Ekologická likvidácia odpadu!
	Chráňte pred vlhkosťou!
	Nastavenie baliacej jednotky hore
	Krehký produkt

	Zariadenie nemožno použiť vo vani, sprchovom kúte alebo v blízkosti nádob s tekutinami alebo v blízkosti vodných blokov.
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

 **Nebezpečenstvo:** Označenie varujúce pred nebezpečenstvom vážneho zranenia alebo

 **Upozornenie:** Označenie potenciálne nebezpečných situácií, ktoré môžu mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

 **Opatrne:** Výstražné upozornenia na nebezpečenstvo menšieho zranenia.

 **Pozor:** Varovanie pred nebezpečnými situáciami s materiálnymi škodami.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

Možnosti zberu vody:

1. Do nádrže
2. Pomocou vypúšťacej trubičky

Ak chcete použiť zariadenie s trubičkou, odstráňte pripojenú nádrž a pripojte trubičku s čiernym koncom k zariadeniu. Uistite sa, že trubička je upevnená tak, aby voda mohla voľne stekať na miesto, ktoré vám vyhovuje.

Umiestnite zariadenie na vodorovný, stabilný a suchý povrch. Uistite sa, že je zariadenie stabilné, umiestnite ho na miesto, kde môžete predísť náhodnému pádu, zamotaniu do napájacieho kábla a prípadnému vytrhnutiu. Sieťová zástrčka by mala byť na ľahko dostupnom mieste, aby bolo možné zariadenie v prípade potreby ľahko odpojiť od napájania. Napájací konektor zariadenia sa smie pripájať iba do zásuvky s

kompatibilnou úrovňou napätia. Pripojte zariadenie a zapnite ho pomocou tlačidla na zapnutie na prednej strane.

Zelený indikátor LED indikuje, že zariadenie funguje správne a že sa zachytáva para. Ak farba LED sa zmení na červenú, nádrž je plná, je potrebné vyprázdniť nádrž, aby sa pokračovalo v zbere pary. Po vyprázdnení je potrebné opäť stlačiť tlačidlo na zapnutie.

UPOZORNENIA

⚠ Všeobecné rady: Nebezpečenstvo udusení! Balenie zariadenia držte mimo dosahu detí, pretože môže spôsobiť udusenie. Zariadenie môžu používať len dospelé osoby, miesto skladovania zvolte tak, aby sa k nemu deti nemohli dostať. So zariadením sa deti nemôžu hrať.

Zariadenie je možné používať len podľa určenia! Počas používania dbajte na zdravie a bezpečnosť ľudí vo vašom okolí (najmä detí). Zariadenie môžu používať len osoby, ktoré si prečítali tento návod na použitie. porozumeli mu a môžu zariadenie podľa toho ovládať! Osoby so zníženými duševnými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami nesmú prístroj používať! Deti nemôžu používať zariadenia.

⚠ Zariadenie nepoužívajte, ak predtým spadlo alebo na niečo narazilo a je viditeľne poškodené! Bezpečnostné zariadenia sa musia používať podľa určenia, je prísne zakázané ich upravovať alebo odstraňovať!

Počas používania odporúčame zatvoriť okná a dvere v miestnosti. Nezabudnite, že sa teplota v miestnosti môže minimálne zvýšiť. Ventiláčne otvory prístroja určite ničím nezakrývajte, udržiavajte ich čisté, aby vzduch mohol prúdiť čo najefektívnejšie. Na čistenie

zariadenia používajte mierne vlhkú utierku. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete. Dbajte na to, aby sa voda náhodne nedostala dovnútra zariadenia.

⚠ ⚡ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Zariadenie nikdy neprevádzkujte s mokrou, vlhkou rukou! Je prísne zakázané dotýkať sa zariadenia, vrátane jeho sieťovej zástrčky a kábla, mokрыmi rukami! Zariadenie smie byť pripojené len na striedavý prúd so správnym napätím. Prístroj zapájajte iba do sieťovej zásuvky, o ktorej ste presvedčení a ktorá bola inštalovaná odborníkom v súlade s normou IEC 60364-1. Zariadenie je možné používať len podľa dohľadom. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchového kúta s vodou alebo umývadla.

Pred každým použitím sa uistite, že zariadenie a sieťový kábel a konektor nie sú poškodené! Používajte len nepoškodené zariadenie! Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, je prísne zakázané používať zariadenie, vyhľadajte odborný servis! Počas používania dbajte na celistvosť sieťového kábla, vyhýbajte sa hranám a predmetom, ktoré by mohli poškodiť povrch kábla. Vyhnite sa používaniu predlžovacích káblov a rozvádzačov, pretože sú zdrojom nebezpečenstva počas prevádzky. Používajte len predlžovacie káble odolné voči striekajúcej vode s prierezom minimálne 3 x 1 mm². Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej siete. Údržbové práce vykonávajte len na zariadení, ktoré je odpojené od elektrickej siete.

PREVÁDZKOVANIE:

⚠ Do nádrže neplňte čistiace prostriedky! Zariadenie používajte len nad bodom mrazu 0 °C, aby

ste predišli kondenzácii a úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti! Zariadenie sa môže používať iba v interiéri, chránené pred vplyvmi prostredia. (IP20)

Zariadenie vždy prevádzkujte a skladujte podľa predpisov! V každom prípade skontrolujte, či je zariadenie, kábel, konektor a príslušenstvo neporušené. V prípade poškodenia nepoužívajte zariadenie! Odvlhčovač používajte iba na vodorovnom, stabilnom povrchu! Dbajte na to, že ak je v zariadení voda, nehýbte a neotáčajte zariadením, pretože by mohlo dôjsť k elektrickému výpadku alebo skratu! Nádrž vyprázdňte pred pohybovaním so zariadením. Ak dôjde k náhodnému premiestneniu alebo prevráteniu zariadenia, okamžite vypnite napájanie (~230 V) a nechajte zariadenie vyschnúť aspoň 48 hodín (Nepoužívajte fén, radiátor, atď.). Pred ďalším použitím sa ubezpečte o tom, že je zariadenie úplne vysušené. Nevystavujte zariadenie sálavému teplu (slnečné svetlo, radiátor atď.) V prípade potreby vyhľadajte odborný servis. Počas prevádzky nesiahajte žiadnymi predmetmi do medzier ochrannej mriežky, pretože je to nebezpečné. Prístroj nezakrývajte žiadnym materiálom! Zariadenie nerozoberajte. Je zakázané meniť parametre zariadenia! Výrobca a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

Skladovanie

Zariadenie skladujte na suchom, chladnom mieste. Krabicu produktu nevyhadzujte. Môžete ju používať na skladovnaie keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie vložte do krabice len vtedy, ak úplne vychladlo.



Správna likvidácia zariadenia (elektrické zariadenie)

(Platí v Európskej únii a všetkých ostatných európskych štátoch, ktoré sa zúčastňujú selektívneho zberu) Podľa smerníc 2012/19/EÚ nie je možné elektroodpad a spotrebiče vyhadzovať do domového odpadu. Staré zariadenia sa musia zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Symbol prečiarknutého koša je na všetkých produktoch, pre ktoré je povinný separovaný zber. Spotrebiteľia by si mali overiť ďalšie informácie u miestnych úradov.


Dragă client! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, sperăm că vă veți bucura de utilizarea lui mult timp.

Obțineți aer sănătos în casă sau birou! Setarea și menținerea umidității adecvate a aerului este un instrument esențial pentru a face acest lucru. Dezumidificatorul Bewello colectează eficient umiditatea din aer, prevenind aerul umed, mucegaiul, condensul și mucegaiul. Rezervorul mare asigură golirea rar, iar tubul de drenaj inclus asigură colectarea vaporilor fără golire. Cu consumul redus de energie și funcționarea silențioasă, unitatea este proiectată pentru colectarea continuă a vaporilor, astfel încât să nu perturbe liniștea și liniștea casei dvs. în timp ce funcționează. Când rezervorul este plin cu apă, dispozitivul se oprește automat. Având în vedere conștiința de mediu, puteți chiar să folosiți apa colectată pentru a uda plantele din casa dvs. Poate fi o alegere ideală pentru medii umede sau încăperi în care deseori simțiți condens.

- Rezervor de mare capacitate
- Funcționare fără golire
- Cu teava de scurgere
- Indicator cu LED
- Funcționare continuă, silențioasă
- Economie de energie, funcționare conștientă de mediu
- Nu este nevoie să cumpărați pastile reîncărcabile
- Dimensiune compactă
- Proiectat pentru a arăta bine în orice mediu acasă

Utilizare recomandată:	>60% umiditate, ~20 m ² , minim 15 °C
Capacitate rezervor de apă:	750 ml
Eficiență:	300 ml/zi (depinde de umiditatea aerului)
Nivel de zgomot de funcționare:	~40 dB
Mărimea:	230 x 160 x 150 mm
Lungimea cablului:	150 cm
Material:	Plastic
Culoare:	alb
Protecție:	IP20

1. Grila de ventilație (partea de ieseire)
2. Buton Pornit/Oprit
3. LED de feedback (albastru aprins, rezervor roșu plin)
4. Grila de ventilație (partea de intrare)
5. Rezervor de apă
6. Fișă cablu de alimentare DC
7. Țeavă de scurgere



Sursa de energie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Putere:	22,5 W
Încălzire adaptor:	DC 9V, 2.5A

Explicația semnelor



Pericol! Instrucțiunile de siguranță marcate cu acest simbol trebuie respectate cu strictețe. Nerespectarea acestui lucru poate duce la daune grave și de mare anvergură ale sănătății și la pierderi financiare inestimabile.



Informații importante! Aici veți găsi informații explicative și sfaturi care vă vor ajuta să profitați la maximum de dispozitivul dvs



Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni!



Aparatul nu trebuie acoperit



Nu aruncați produsul la gunoierul menajer, ci duceți-l la punctul local de colectare pentru reciclare!



Afișarea selecției deșeurilor!



Eliminarea ambalajelor ecologice



Protejați împotriva umezelii!



Setarea unității de ambalare în partea de sus



Bunuri fragile ambalate



A nu se utiliza în căzi, dușuri sau lângă recipiente care conțin lichide sau lângă chiuvete



Pericol de electrocutare!

 **Pericol:** Avertisment privind o situație de urgență care implică răni grave sau deces.

 **Avertizare:** pentru a indica situații potențial periculoase care ar putea duce la răni grave sau deces.

 **Prudență:** Avertismente pentru situații de urgență cu vătămări minore.

 **Atenție:** Avertizare privind situațiile de urgență care implică daune financiare.

INSTALARE:

Opțiuni de colectare a apei:

1. În rezervor
2. Prin utilizarea unei conducte de drenaj

Dacă doriți să utilizați aparatul cu conducta de drenaj, scoateți recipientul pentru accesorii și conectați conducta de drenaj la aparatul cu capătul negru. Asigurați-vă că furtunul este fixat astfel încât apa să se poată scurge liber în locul unde este nevoie.

Așezați dezumidificatorul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată. Asigurați-vă că aparatul este stabil, plasat într-un loc în care să nu poată fi scăpat accidental, prins în cablul de alimentare și eventual tras în jos de acesta. Ștecherul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat cu ușurință dacă este necesar. Ștecherul

de alimentare al aparatului trebuie conectat numai la o priză cu un nivel de tensiune compatibil. Conectați dispozitivul și porniți-l folosind butonul de pornire din față.

LED-ul indicator verde indică faptul că aparatul funcționează corect și că aburul este colectat. Dacă LED-ul devine roșu, rezervorul de apă al aparatului este plin, este necesar să goliți rezervorul pentru a continua colectarea aburului. După golire, apăsați din nou butonul de pornire pentru a continua.

AVERTIZĂRI

 **Sfaturi generale:** Pericol de sufocare! Vă rugăm să nu lăsați ambalajul aparatului la îndemâna copiilor, deoarece poate duce la sufocare. Aparatul poate fi folosit doar de adulți, locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu poată accesa accidental. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat! Când utilizați, acordați atenție siguranței fizice și siguranței celor din jur (în special copiilor). Aparatul poate fi utilizat numai de către persoane care au citit, au înțeles și sunt capabile să utilizeze acest dispozitiv în conformitate cu instrucțiunile de utilizare! Persoanele cu capacități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu trebuie să folosească dispozitivul!

Copiii nu trebuie să folosească aparatul!

 Nu utilizați dispozitivul dacă l-ați scăpat sau loviți anterior și este vizibil deteriorat! Este strict interzisă modificarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranță, utilizarea conform destinației!

Vă recomandăm să păstrați ferestrele și ușile camerei închise în timpul utilizării. Rețineți că temperatura camerei poate crește ușor în timpul utilizării. Aveți grijă să nu acoperiți orificiile de ventilație ale aparatului cu nimic, păstrați-le curate pentru ca aerul să circule cât mai eficient. Utilizați o cârpă fără substanțe chimice, ușor umedă pentru a curăța dispozitivul. Aparatul trebuie oprit înainte de curățare. Asigurați-vă că apă nu pătrunde accidental în interiorul aparatului.

  **Risc de electrocutare:** Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile ude și ude! Atingerea dispozitivului, inclusiv ștecherul și cablul de alimentare, cu mâinile ude este strict interzisă! Dispozitivul poate fi conectat numai la o sursă de curent alternativ cu tensiunea corectă. Conectați aparatul numai la o priză care poate fi utilizată în siguranță sau care a fost instalată de un specialist în conformitate cu IEC 60364-1. Aparatul poate fi utilizat numai sub supraveghere. Nu folosiți aparatul lângă o cadă, duș, piscină sau chiuvetă care conține apă!

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că aparatul și cablul de alimentare și conectorii sunt intacte! Numai dispozitivele nedeteriorate pot fi operate! Dacă întâmpinați vreo deteriorare, nu folosiți aparatul, contactați un specialist! În timpul utilizării, acordați atenție integrității cablului de alimentare, evitați marginile sau obiectele care pot deteriora suprafața cablului. Evitați utilizarea prelungitoarelor sau a despicatoarelor, deoarece acestea reprezintă o sursă de pericol în timpul funcționării. Utilizați numai prelungitoare rezistente la stropire cu o secțiune transversală de cel puțin 3 x 1 mm². Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați.

Lucrările de întreținere trebuie efectuate numai cu ștecherul scos.

Operațiune:

 Nu umpleți rezervorul cu detergent! Utilizați aparatul numai peste temperatura de îngheț de 0 ° C pentru a evita condensul și șocurile electrice. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la rețea! Aparatul trebuie utilizat numai în interior, protejat de factorii de mediu. (IP20)

Utilizați și depozitați întotdeauna dispozitivul așa cum este descris! Verificați întotdeauna integritatea aparatului, cablului, ștecherului și accesoriilor! Nu folosiți aparatul în caz de deteriorare! Utilizați dezumidificatorul numai pe o suprafață orizontală, stabilă! Aveți grijă să nu mutați sau să rotiți aparatul dacă există apă în aparat, deoarece acest lucru poate duce la daune electrice sau scurtcircuite. Aveți grijă să nu mutați sau rotiți aparatul dacă există apă în aparat, deoarece acest lucru poate duce la declanșarea electrică. deteriorare sau scurtcircuite! Dacă unitatea este mutată sau răsturnată accidental, deconectați imediat sursa de alimentare (~ 230 V) și lăsați unitatea să se usuce timp de cel puțin 48 de ore. (Nu folosiți uscătoare de păr, calorifere sau alte calorifere în timpul uscării) În primul rând, asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de următoarea utilizare Nu expuneți dispozitivul la căldură radiantă (raza solară, calorifer etc.). Nu introduceți mâna în fantele protecției în timpul funcționării cu niciun obiect, deoarece există pericol de accident! Nu acoperiți aparatul cu niciun material! Nu dezasamblați dispozitivul! Este interzisă modificarea parametrilor aparatului!

Producătorul și distribuitorul nu vor fi răspunzători pentru nicio daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Depozitare

A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Nu aruncați cutia produsului. Îl puteți folosi pentru a stoca dispozitivul atunci când nu este utilizat. Avertizare! Nu puneți produsul înapoi în cutie până când nu s-a răcit corespunzător.



Eliminarea corectă a aparatului (aparat electric)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte țări europene care participă la colectarea separată) Conform Directivei 2012/19/UE, deșeurile electrice și aparatele nu trebuie aruncate ca deșeuri menajere. Aparatele vechi ar trebui plasate într-o colecție pentru a maximiza reciclarea materialelor și a reduce impactul acestora asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul coșului tăiat este afișat pe toate produsele pentru care colectarea separată este obligatorie. Consumatorii ar trebui să contacteze autoritățile locale pentru mai multe informații.



bewello

Product Nr. BW2011C

